




MISSION[®]
CONTROLS



EN

RU

SQ

PL

LT

NL

FR

DE

IT

ES

BASICFAN™

SPEED CONTROLLER

6.5A

Gebruiksaanwijzing



BASICFAN™

SPEED CONTROLLER

6.5A

Funcities:




Fluid-Motion™


- Voor het regelen van 1 ventilator
- Handmatig gebruik 0-100%
- Compact ontwerp
- Belemmert aangrenzende stekkers niet
- Geïntegreerde stekker
- CE-gecertificeerd
- 2 jaar garantie

Bezoek onze website voor meer informatie over de functies

De doos bevat:



BasicFan™ Speed Controller



Gebruiksaanwijzing




Meer hulp
nodig?


Scan de QR-code of bezoek onze website
voor hulp: www.missioncontrols.com




- 1** Steek de BasicFan™ Speed Controller in het stopcontact.



- 2** Steek de ventilator in het stopcontact van de BasicFan™ Speed Controller.



- 3** Schakel de stroom in (indien van toepassing).



Gebruik:

Stel de ventilatorsnelheid in met knop 1.



Knop 1
(Ventilatorsnelheid)



BASICFAN™

SPEED CONTROLLER

6.5A

Technische specificaties:

6.5A	220/240V	50Hz	1500W
-------------	-----------------	-------------	--------------

Bezoek www.missioncontrols.com en ga naar de productpagina om de instructiehandleiding in de door u gewenste taal te downloaden.



www.missioncontrols.com/learn



MISSION® CONTROLS

www.missioncontrols.com