




**MISSION<sup>®</sup>**  
**CONTROLS**



**BASICFAN™**

**SPEED CONTROLLER**

**6.5A**

**Udhëzimet e përdorimit**

EN

RU

SQ

PL

LT

NL

FR

DE

IT

ES



# BASICFAN™

## SPEED CONTROLLER

### 6.5A

#### Features:




Fluid-Motion™


- Kontrollon 1 ventilator
- Përdorimi manual 0-100%
- Dizajn kompakt
- Nuk bllokon prizat e spinës pranë
- Prizë e integruar
- Çertifimim CE
- Garanci 2 vjeçare

Keni nevojë për më shumë asistencë?

#### Çfarë ka në kuti:



BasicFan™ Speed Controller



Udhëzimet e përdorimit




Keni nevojë për më shumë asistencë?

Skanoni kodin QR ose vizitoni uebsajtin tonë për ndihmë: [www.missioncontrols.com](http://www.missioncontrols.com)




## Konfigurimi:


- 1** Fusni BasicFan™ Speed Controller në prizën e murit.



- 2** Fusni ventilatorin në prizën e BasicFan™ Speed Controller.




- 3** Ndizeni te rryma kryesore.



## Mënyra e përdorimit:

Kontrolloni shpejtësinë e ventilatorit me diskun 1.



**Disku 1**  
(Shpejtësia e ventilatorit)



# BASICFAN™

## SPEED CONTROLLER

### 6.5A

**Specifikimet teknike:**

<b>6.5A</b>	<b>220/240V</b>	<b>50Hz</b>	<b>1500W</b>
-------------	-----------------	-------------	--------------

Ju lutemi vizitoni [www.missioncontrols.com](http://www.missioncontrols.com) dhe navigoni te faqja e produktit për të shkarkuar manualin e udhëzimeve në gjuhën tuaj të preferuar.



[www.missioncontrols.com/learn](http://www.missioncontrols.com/learn)



**MISSION®**  
**CONTROLS**

[www.missioncontrols.com](http://www.missioncontrols.com)