




MISSION[®]
CONTROLS



EN

RU

SQ

PL

LT

NL

FR

DE

IT

ES

SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Gebruiksaanwijzing



SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Functies:



Enviro-Sense™



Night-Pulse™



Fluid-Motion™



Perfect-Sine™



Optimized-Airflow™




No-Humm™


- Voor het regelen van maximaal 2 ventilatoren
- Ultra-soepele, ultra-stille ventilatorregeling
- Energiezuinig
- Motorvriendelijk
- Integrale wandmontage
- Stroomkabel 3m
- 2 jaar garantie
- CE-gecertificeerd

Bezoek onze website voor meer informatie over de functies

De doos bevat:



Gebruiksaanwijzing




Meer hulp
nodig?

Scan de QR-code of bezoek onze website
voor hulp: www.missioncontrols.com




Installeren:


- 1** Steek de **SuperSilent™** Temperature Controller in het stopcontact. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld totdat u klaar bent met installeren.




- 2** Sluit de ingaande ventilator aan op contactpunt 1 en de uitgaande ventilator op contactpunt 2.



- 3** Plaats de temperatuursensor in de kamer, op kranshoogte: let op dat u plekken vermijdt waar foutmetingen mogelijk zijn, zoals direct onder een lamp of voor een ventilator.




- 4** Plaats de **Night-Pulse™**-sensor in de kamer waar het apparaat licht kan detecteren. Niet direct onder een lamp plaatsen.



Gebruik:

- Stel de minimum ventilatorsnelheid in met knop 1 en de maximum ventilatorsnelheid met knop 2. De ventilatoren zullen tussen deze parameters werken. We raden voor het grootste werkbereik min. 20% en max. 100% aan.
- Stel de doeltemperatuur in met knop 3.
- Night-Pulse™** Uitgeschakeld = dop geplaatst. Ingeschakeld = dop verwijderd. De stroom moet voor het in- of uitschakelen zijn uitgeschakeld.
- Schakel de stroom in.
- De controller zal kort de kalibratie uitvoeren. De ventilatoren kunnen tijdens deze kalibratie sneller en langzamer werken. Na ongeveer 5 minuten zullen de ventilatoren de juiste snelheid vinden.





SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Technische specificaties:

4.0A	220/240V	50Hz	900W
------	----------	------	------

Bezoek www.missioncontrols.com en ga naar de productpagina om de instructiehandleiding in de door u gewenste taal te downloaden.



www.missioncontrols.com/learn



MISSION®
CONTROLS

www.missioncontrols.com